

## Инструкция монтажа Гибкого Камня

### ВАЖНО!

Не допускается хранить материал, свернутый в рулон, в вертикальном положении, поставив на торцы, поскольку это может привести к деформации материала. Не кидать материал. Не заламывать углы.

Не допускается хранить материал возле отопительных приборов.

Не допускается хранить материал на открытом воздухе с постоянными перепадами температуры и влажности.

До момента монтажа не допускается попадание влаги на материал.

В течении 30-ти дней после монтажа необходимо беречь материал от прямого попадания воды. Полный срок высыхания монтажного клея 27 дней.

Монтажные работы и раскрой материала проводить только в теплых сухих помещениях, при температуре от +15 до + 25 С, минимально допустимая температура: +10 градусов.

1. Аккуратно вынимаем **Гибкий Камень** из упаковки. Обращаем внимание на то, чтобы не повредить края.
2. Непосредственно перед монтажом материала необходимо проверить качество поверхности, на которую будет приклеиваться **Гибкий Камень**. Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия и загрязнения должны быть удалены.
3. Очищаем обратную сторону **Гибкого Камня** от пыли и остатков мраморной крошки.
4. Перед оклейкой стен и впитывающих поверхностей **Гибким Камнем**, обрабатываем их проникающей **акриловой грунтовкой**.
5. На подготовленную к приклеиванию поверхность или на тыльную сторону **Гибкого Камня** наносим **клей** (либо клей для стеклохолста, либо акриловый).
6. Лист материала монтируем на поверхность и плотно прижимаем на несколько секунд. Необходимо обеспечить фиксацию материала с помощью **мебельного степлера**, для схватывания клея. Через сутки удалить скрепки.
7. Пройдитесь по всей поверхности **резиновым валиком**.
8. При монтаже Гибкого Камня на острых углах, его желательно немного прогреть при помощи **строительного фена**, во избежание растрескивания. При возникновении трещин, заделать их **шпателем и Затиркой**.
9. Клеить материал возможно, как стык в стык, так и с зазором между листами с имитацией швов. При наклейке материала стык в стык, необходимо следить за тем, чтоб излишки клея не выступали на поверхность. Если это произошло, то нужно своевременно, до засыхания клея, устранить его влажной ветошью, не прикладывая значительных усилий.
10. В случае, если поверхность, на которую клеится Гибкий Камень, не идеально ровная, то для получения бесшовного соединения, клеим листы материала внахлест, с минимальным заходом одного листа на другой и прорезаем их строительным ножом до основания, получая таким образом идентичный срез на стыкуемых листах (метод, аналогичный при укладке линолеума). Обрезки удаляем строительным ножом, далее повторяем пункты 5 и 7.

*На все дополнительные вопросы с удовольствием ответим по тел:*

+7(351)776-86-63; +7-951-117-67-27